



Der Bausatz enthält je nach Set drei, vier oder sieben Leitern plus fünf bzw. 10 entsprechende Regalbretteinsätze. Von den Regalbretteinsätzen können an der gravierten Nahtstelle natürlich Einzelbretter abgetrennt werden, um einen Aufbau zu realisieren, wie in der Abbildung zu sehen.

Die Montage beginnt mit dem Einpassen des untersten Regalbretteinsatzes in eine mittlere Leiter; auf guten winkligen Sitz achten und von unten mit einem Tropfen Sekundenkleber fixieren. Der Vorgang wiederholt sich mit dem mittelsten der fünf Regalbretteinsätze, dann wird die nächste Leiter angefügt.

Wenn alle drei bzw. vier Leitern mit dem untersten und mittleren Regalbrett verklebt sind, folgt das oberste Deckbrett. Diese drei Regalbretter werden auf die Querholme der Leitern aufgeklebt. Alle anderen Regalbretter können frei positioniert werden. Angewinkelt schiebt man ein Brett zwischen die Leiterholme, winkelt es aus und fixiert wiederum mit einem Tropfen Sekundenkleber an jedem Holm. Der Sekundenkleber wird mit einem Stück Draht fein dosiert aufgetropft.

Wer möchte, kann aus 0,3-mm-Draht das Regal auf der Rückseite mit diagonalen Streben stabilisieren.